

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL

Radio Controlled .15 Engine Powered Touring Car Series SuperTen GP FW-04 4WD

# D2 AMG Mercedes CLK

D2 AMG メルセデス CLK

## 目次 INDEX

|  |         |
|--|---------|
| ●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION                    | 2 ~ 3   |
| ●プロポの準備 RADIO PREPARATION                              | 3       |
| ●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN                              | 4 ~ 5   |
| ●ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS | 5 ~ 6   |
| ●本体の組立て ASSEMBLY                                       | 7 ~ 26  |
| ●セッティングガイド ADJUSTMENT                                  | 27      |
| ●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY                    | 28      |
| ●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS       | 29 ~ 31 |
| ●分解図 EXPLODED VIEW                                     | 32 ~ 33 |



## 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



## SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.  
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

## キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

### 1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ) と電池ボックス Minimum 2 channel radio with 2 servos, and battery box.




地上用 (自動車用) のプロポ (2チャンネル2サーボ仕様) セットを必ず使用してください。(地上用以外使用禁止)


**注意 CAUTION: Only use a surface radio with 2 channels and 2 servos!**

- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- ステアリングサーボ、スロットルサーボ共にリバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the steering and throttle control.
- For more information on the radio, refer to its instruction manual.

#### ■スティックタイプ Stick-type 2ch radio.



#### ■ハンドルタイプ Wheel-type 2ch radio.




このサイズのサーボでも一部取付出来ないものもあります。アッパーデッキを加工して取付けてください。


**注意 CAUTION: If servos are not able to install, even this size. Need to modify upper deck.**

#### ■電池ボックス Battery Box

- プロポセットに付いているときは必要ありません。  
If already included with the radio, no battery box needs to be purchased separately.




#### ■単3乾電池 AA-size Batteries




#### 使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

##### ■サーボ Servo



##### ■受信機 Receiver




### 2 燃料と始動用具 Required for engine starting:

- 模型用エンジンは専用のグロー燃料が必要です。ガソリンや灯油は使用できませんので注意してください。また、グロー燃料は揮発性が高く引火しやすいので取扱いには充分注意してください。
- エンジン始動にはその他に、プラグを赤熱させるプラグヒーター (ブースターコード+乾電池)、プラグを脱着するプラグレンチが必要です。
- Engines for R/C models require glow fuel. Be careful not to purchase gasoline or kerosene by mistake; both cannot be used! Also, be very careful when handling glow fuel which is highly inflammable and high-explosive!
- Besides glow fuel, engines also require engine starting equipment. This comprises a glow plug heater (booster cord & batteries) and a plug wrench for removing and installing the glow plug.


#### ■グロー燃料、燃料ポンプ Glow Fuel & Fuel Pump



#### ■ブースターコード Booster Cord



#### ■プラグレンチ Plug Wrench



ガソリンや灯油は使用禁止


**警告 WARNING: Gasoline or kerosene cannot be used.**

- エンジン始動に必要な用具 (上記3点) をセットにしました。  
No.73301 スターターパック

### 3 塗料と筆 Paint and Brush

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商ではモデル用塗料、スプレーを用意していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

#### ■筆 PAINT BRUSH



#### No.2230 ポリカカラー POLYCA COLOR




#### No.76301~76711 京商スプレーカラー KYOSHO SPRAY COLOR

スプレーカラーを使用する場合、缶の説明を良く読んでください。  
**注意 CAUTION: Before using spray colors, always read their explanations!**




- No.1841 (1mm x 5m)
- 1842 (1.5mm x 5m)
- 1843 (2.5mm x 5m)
- 1859 (0.4mm x 8m)
- 1860 (0.7mm x 8m)



#### ミクロンラインテープ MICRON LINE TAPE


マスキング、細部デザイン用伸縮自在テープです。Super-flexible tape for masking and detail designing jobs.

#### No.96701~96703 D-フレックスカラーデカル D FLEX COLOR DECAL



伸縮自在の特殊素材で3次曲面にもきれいに貼れる粘着シートです。  
Self-adhesive super-flexible sheets that bond to polycarbonate - even when applied to curved surfaces.

#### No.1947 マスキングカバーシート MASKING SHEET




マスキングテープとビニールシートが一体になった広範囲マスク用テープです。  
For safe masking jobs, use this plastic masking sheet featuring one self-adhesive edge.

## キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)


### 4 組立てに必要な工具 Tools required

#### キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED

- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)  
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 5mm)



- 十字レンチ  
Cross Wrench




- グリス  
Grease




No.94402  
ロックタイト 中強度  
**LOCTITE**  
Midium Strength

ビスの緩みを防ぎます。  
To prevent the screws  
from becoming loose.



- +ドライバー (大、中、小)  
Phillips Screw Driver (L.M.S)



- ラジオペンチ  
Needle Nose Pliers



- ニッパー  
Wire Cutters



ラウンドカッター&サンダー  
**ROUND CUTTER & SANDER** No.1829

ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に  
作業ができます。  
For trimming bodies. Cutting along curved  
lines never was so easy!



使用する工具の取扱いには、充分  
注意してください。  
**注意 CAUTION: Handle tools carefully!**

- カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife





- キリ  
Awl



- 瞬間接着剤  
Instant Glue



- ゴム系接着剤  
Rubber Cement




スペシャルテーパリーマー  
**SPECIAL TAPER REAMER** No.80311

下穴加工が不要で、直接1mm~15mmの正確な  
穴あけができる工具です。  
No need to pre-drill!  
Drills neat 1mm to 15mm holes directly!

## プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順序にしたがってセットします。  
Set up the radio control system as indicated below.



### ●始める時

- 1 単3乾電池をセットする。(送信機)
- 2 アンテナをのばす。(送信機)
- 3 単3乾電池をセットする。(電池ボックス)
- 4 単3乾電池をセットした電池ボックスの  
コネクターをつなぐ。
- 5 アンテナをのばす。(受信機)
- 6 トリムを中央にセットする。
- 7 スイッチを入れる。(送信機)
- 8 スイッチを入れる。(受信機)
- 9 スティックを動かしてサーボが動いているか確認。

### ●終わる時

- 10 スイッチを切る。(受信機)
- 11 スイッチを切る。(送信機)
- 12 アンテナを縮める。(送信機)

### ●START

- 1 Insert AA-size dry batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Insert AA-size dry batteries. (Battery Box)
- 4 Connect the battery box.
- 5 Extend the antenna. (Receiver)
- 6 Center the trims.
- 7 Switch on the transmitter.
- 8 Switch on the receiver.
- 9 Make sure the servos move according to  
your transmitter inputs.

### ●FINISH

- 10 Switch off the receiver.
- 11 Switch off the transmitter.
- 12 Retract the antenna. (Transmitter)


# 組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

- 1** 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。  
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2** キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。  
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3** 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:


## 〔説明例 Example〕

**1** フロントサスペンション  
Front Suspension


④ 5 x 10mm メタル  
Metal Bushing




⑤ キングピン  
King Pin




⑥ 5.8mm ピロボール (黒)  
Pillow Ball (Black)



小物部品の名前、原寸図、使用数。  
Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

 No.4, No.5, No.6


















説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照して下さい。  
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

## 4 説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p> 使用する袋詰。<br/>Part bags used.</p> <p> 瞬間接着剤で接着する。<br/>Apply instant glue (CA glue, super glue).</p> <p> グリスを塗る。<br/>Apply grease.</p> <p> ゴム系接着剤で接着する。<br/>Apply rubber cement.</p> <p> 2セット組立てる (例)。<br/>Assemble as many times as specified (here: twice).</p> <p> 左右同じように組立てる。<br/>Assemble left and right sides the same way.</p> | <p> 2mmの穴をあける (例)。<br/>Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).</p> <p>  をカットする。<br/>Cut off shaded portion.</p> <p> 余分をカットする。<br/>Cut off excess.</p> <p> 仮止め。<br/>Tentatively tighten.</p> <p> 可動するように組立てる。<br/>Ensure smooth non-binding movement while assembling.</p> <p> 番号の順に組立てる。<br/>Assemble in the specified order.</p> | <p> 原寸図<br/>True-to-scale diagram.</p> <p> 別購入品<br/>Must be purchased separately!</p> <p> 注意して組立てる所。<br/>Pay close attention here!</p> <p> オプションのベアリングの品番。<br/>例: No.1901<br/>Ball bearings are optional!<br/>(with optional part no.)</p> |
|---|---|--|

## 組立て前の注意 (2) BEFORE YOU BEGIN (2)

**5** キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes.

Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

### ●ビスの種類 SCREWS


ビス Screw




キャップビス Cap Screw




サラビス Flat Head (F/H) Screw



TPビス Self-tapping (TP) Screw



TPサラビス TP F/H Screw




セットビス Set Screw




### ●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス Screw




3x12mm サラビス F/H Screw




3mm ワッシャー・ナット Washer・Nut




5x10mm メタル・ベアリング Metal Bushing・Bearing



E3 エリング E-ring




6.8mm ピロボール Pillow Ball






**6** TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.




## ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS




ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS




No.5




No.6




No.7



No.9



▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.

# 1 ステアリング Steering

No.1

3mm ナット  
Nut



1

⑨ 5.8mm ピロボール (銀)  
Pillow Ball (silver)




1

⑤ サーボセイバースプリング  
Servo Saver Spring




1

⑥ セイバーナット  
Saver Nut



1



# 2 ステアリング Steering

No.1

3mm ナット  
Nut



4

⑩ 3 x 6mm メタル  
Metal Bushing



2

⑨ 5.8mm ピロボール (銀)  
Pillow Ball (silver)



2

⑪ ステアリングピン  
Steering Pin




2

2.6mm ナイロンナット  
Nylon Nut



2



# 3 ステアリング Steering

No.1

3 x 8mm サラビス  
F/H Screw



2

⑫ ユニクラクシャフト  
Unicrank Shaft




2

⑬ 5 x 8 x 2.5mm プラメタル  
Plastic Bushing



4



使用する袋詰。  
Part bags used.

をカットする。  
Cut off shaded portion.


可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.

グリスを塗る。  
Apply grease.

オプションのベアリングの品番。  
Ball bearings are optional!  
(with optional part no.)

## 4 デフギヤ Gear Differential

No.2




- 2 x 8mm TPビス  
TP Screw ..... 8
- 19 3 x 20mm シャフト  
Shaft ..... 2
- 21 オリング  
O-ring ..... 4

## 5 ギヤボックス Gearbox

No.2

▶ 平らな面にセットビスを固定する。  
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.



- 4 x 4mm セットビス  
Set Screw ..... 5
- 3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ..... 12
- 22 8 x 14mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 4
- 27 5 x 10mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 4
- 28 E4 Eリング  
E-ring ..... 1
- 5mm ワッシャー  
Washer ..... 4

▶ 平らな面にセットビスを固定する。  
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

- x1** ▶ フロント用  
For Front
- x1** ▶ リヤ用  
For Rear

使用する袋詰。 Part bags used.
 グリスを塗る。 Apply grease.
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).



## 6 フロントサスペンション Front Suspension



No.3

< 左側用 Left >

4 x 4mm セットビス  
Set Screw ..... 2

⑨ 5.8mm ピロボール (銀)  
Pillow Ball (silver) ..... 2

③② 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2

③③ 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2

③④ 11mm ピロボール  
Pillow Ball ..... 4

③⑤ 11mm ピロボールナット  
Pillow Ball Nut ..... 4

< 右側用 Right >

Rのマーク  
"R" marked

Lのマーク  
"L" marked

六角レンチ (5mm)  
Hex Wrench (5mm)

▶ 平らな面にセット  
ビスを固定する。  
Firmly tighten the  
set screws onto  
the flat spots.

▶ 内側  
Inside



## 7 フロントサスペンション Front Suspension



No.3

< 右側用 Right >

< 左側用 Left >

3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 2

3 x 10mm セットビス  
Set Screw ..... 2

⑨ 5.8mm ピロボール (銀)  
Pillow Ball (silver) ..... 2

①④⑥ E3 Eリング  
E-ring ..... 2

④① サスシャフト (E)  
Suspension Shaft (E) ..... 2

④② サスシャフト (D)  
Suspension Shaft (D) ..... 2

六角レンチ (2.5mm)  
Hex Wrench (2.5mm)

▶ 車高調整用。  
For adjusting the  
ride height.



使用する袋詰。  
Part bags used.


可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

## 8 フロントサスペンション Front Suspension




No.3



3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) 2

< 左側用 Left >





## 9 フロントサスペンション Front Suspension



No.3

3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw 4

44 オリング  
O-ring 2





## 10 ステアリング Steering



No.3

45 5.8mm ボールエンド (L)  
Ball End (L) 4

46 3 x 20mm セットビス  
Set Screw 2



使用する袋詰。  
Part bags used.

LR 左右同様に組立てる。  
Assemble left and right sides  
the same way.

1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.



x2 2セット組立てる (例)。  
Assemble as many times as specified.

グリスを塗る。  
Apply grease.

# 11 センターギヤボックス Center Gearbox

No.4





- 3 x 6mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ----- 1
- 3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ----- 2
- 3 x 30mm ビス  
Screw ----- 1
- 50 18mm アルミスペーサー  
Aluminium Spacer ----- 1
- 22 8 x 14mm ベアリング  
Ball Bearing ----- 2
- 19 3 x 20mm シャフト  
Shaft ----- 1




# 12 センターギヤボックス Center Gearbox

No.4

- 4 x 4mm セットビス  
Set Screw ----- 2
- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ----- 1
- 3 x 12mm ビス  
Screw ----- 2
- 57 ブレーキピストン  
Brake Piston ----- 1




▶ 平らな面にセットビスを固定する。  
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.



# 13 センターギヤボックス Center Gearbox

No.4

- 3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw ----- 4




使用する袋詰。 Part bags used.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
 ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber type glue.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
 グリスを塗る。 Apply grease.


# 14 リヤサスペンション Rear Suspension

No.5


③② 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing




⑥⑧ 9mm ピロボールナット  
Pillow Ball Nut





⑥⑦ 9mm ピロボール  
Pillow Ball



4 x 4mm セットビス  
Set Screw




③③ 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing




# 15 リヤサスペンション Rear Suspension

No.5


⑦② サスシャフト (F)  
Suspension Shaft (F)




⑦③ サスシャフト (C)  
Suspension Shaft (C)




3 x 14mm キャップビス  
Cap Screw





⑨ 5.8mm ピロボール (銀)  
Pillow Ball (silver)



⑥⑨ 6.8mm ボール  
Ball



3 x 10mm セットビス  
Set Screw



使用する袋詰。  
Part bags used.



可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

# 16 リヤサスペンション Rear Suspension

No.5

< 右側用 Right >




# 17 リヤサスペンション Rear Suspension

No.5



< 右側用 Right >

3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver)  
2

▶向きに注意。  
Note the direction.



リヤギヤボックス  
Rear Gearbox




# 18 リヤサスペンション Rear Suspension

No.3, No.5

3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
4

44 Oリング  
O-ring

1



使用する袋詰。  
Part bags used.

番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.


左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

グリスを塗る。  
Apply grease.


## 19 ダンパー Shock

No.6





④5 5.8mm ボールエンド(L)  
Ball End (L)



⑦8 ダンパーシャフト  
Shock Shaft



⑦7 E2.5 Eリング  
E-ring



x4

約13mm  
approx. 13mm


▶ シャフトに布をまき、つかむ。  
Cover the shaft with cloth before  
gripping it with pliers.

x4

## 20 ダンパー Shock


No.6

オイル  
Oil




0~1mm

ピストン  
Piston




▶ ピストンを下げ、  
オイルを図の位置  
まで入れる。  
Pull down the piston  
and slowly fill in oil.

▶ ゆっくり上下させ、  
気泡をとる。  
Then, gently move  
the piston up and  
down to get rid of  
air bubbles.



▶ もう一度図の位置  
までオイルを足す。  
Add oil one more  
time up to the brim.

▶ ⑧1を⑦9にかぶせ、あふれた  
オイルをふきとり、⑧0 G3を  
組立てる。  
Put ⑧1 onto ⑦9, wipe up any  
excess oil and screw on G3  
together with ⑧0.




▶ スムーズに動くか確認する。  
スムーズに動かないときは、  
オイルを入れ直す。  
Ensure smooth piston  
movement.  
Should a piston not  
move smoothly.

x4

## 21 ダンパー Shock

No.6

⑧3 5.8mm ボール  
Ball



4

G5

G4

⑧2

G6

⑧3

1mm

1mm

1mm

1mm

1mm


1mm

1mm


1mm

1mm

● 厚さ1mmのスペーサーを使用します。  
Use 1mm size spacer.



▶ スプリングを縮めてG6を入れる。  
Compress the spring and install G6.





x4

使用する袋詰。 Part bags used. x4 4セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.


**22** フロントダンパー  
Front Shock

 No.3


3 x 14mm キャップビス  
Cap Screw






**23** リヤダンパー  
Rear Shock

 No.5, No.7

3 x 14mm キャップビス  
Cap Screw




3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver)





**24** フロントバンパー  
Front Bumper


 No.7


3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver)




3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw



 使用する袋詰。  
Part bags used.



 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

 番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

## 25 サイドバンパー Side Bumpers

No.7

3 x 8mm サラビス  
F/H Screw  
2  
(4)




## 26 燃料タンク Fuel Tank



No.8

91 シリコンチューブ ▶ 220mmにカットする。  
Silicone Tube Cut to one 220mm piece.

91 シリコンチューブ  
Silicone Tube  
▶ 80mmにカットする。  
Cut to one 80mm piece.



3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
2




使用する袋詰。  
Part bags used.




# 27 エンジン Engine

No.8


- 3 x 8mm ビス Screw ..... 4
- 3 x 8mm サラビス F/H Screw ..... 3



エンジンアッセンブリー Engine Assembly




91 シリコンチューブ (80mm) Silicone Tube (80mm)




# 28 エンジン Engine

No.4, No.8

- 3 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw ..... 2
- 3 x 30mm キャップビス Cap Screw ..... 2
- 3mm 座付ナット Nut ..... 2
- 4 x 4mm セットビス Set Screw ..... 1



▶ 前から見た図 Front View



▶ 90 燃料タンクと97 マフラーが接触しないように取り付ける。  
Assemble muffler hke picture.





使用する袋詰。 Part bags used. 原寸図。 True-to-scale diagram. 余分をカットする。 Cut off excess.

## 29 プロポ Radio






No.1, No.9

▶サーボに付属するビスと同じタイプを選ぶ。  
Use the same type of screw as supplied with the servos.





● プロポ付属のサーボホーンを使用する場合。  
In case of using servo horn which come with transmitter.



## 30 プロポ Radio





No.1, No.9



## 31 メカボックス Radio Box



No.1




使用する袋詰。 Part bags used.
 をカットする。 Cut off shaded portion.
 別購入品。 Must be purchased separately!
 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.

### 32 プロポ Radio



- 3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ..... 2
- 114 フックピン  
Hook Pin ..... 1



▶ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。  
Connect as per radio instruction manual.


● メカボックス内にスペースが空く場合は、スポンジ等を入れてください。  
If receiver and battery move in the box. Add sponge or some others for holding.

受信機用電池ボックス  
Receiver Battery Box X

受信機  
Receiver X

### 33 シャシー Chassis



- 3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ..... 5
- 3 x 12mm ビス  
Screw ..... 2




### 34 ステアリング Steering



- 45 5.8mm ボールエンド (L)  
Ball End (L) ..... 2
- 115 3 x 30mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod ..... 1



▶ この部分のねじこみ量を調整して図のようにする。  
Adjust degree of tightness of both parts and make servo rod look as shown.



使用する袋詰。  
Part bags used.

X 別購入品。  
Must be purchased separately!


1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.

注意して組立てる所。  
Pay close attention here!

### 35 プロポ Radio

No.9



- 2 x 10mm ビス Screw ----- 1
- 3 x 3mm セットビス Set Screw ----- 2
- ⑪⑧ 2mm ストッパー Stopper ----- 2
- ⑪⑨ スプリング Spring ----- 1
- ⑪⑥ スロットルロッド Throttle Rod ----- 1
- 2mm ナイロンナット Nylon Nut ----- 1
- ⑪⑦ ブレーキロッド Brake Rod ----- 1



### 36 プロポ Radio

No.9


- ⑪⑫ テーパーワッシャー Tapered Washer ----- 1
- ⑨① シリコンチューブ Silicone Tube ----- 1




### 37 スロットルリンクージ調整 Throttle Linkage Adjustment

No.9


(ハイ) (High)



(スロー) (Idle)




(ブレーキ) (Brake)



- 使用する袋詰。 Part bags used.
- 仮止め。 Tentatively tighten.
- 可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.
- ⑪⑩ 原寸図。 True-to-scale diagram.
- ⑪⑪ をカットする。 Cut off shaded portion.
- ⑪⑫ 別購入品。 Must be purchased separately!
- ⑪⑬ 余分をカットする。 Cut off excess.
- ⑪⑭ 2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter.

### 38 タイヤ Wheels


⑫⑦ (細: フロント用)  
(thin: for front)  
⑫⑧ (太: リヤ用)  
(thick: for rear)



⑫⑨ (細: フロント用)  
(thin: for front)  
⑫⑩ (太: リヤ用)  
(thick: for rear)


x2 ▶ フロント用  
For Front

x2 ▶ リヤ用  
For Rear




▶ ホイールを回しながら半分くらいタイヤに入れる。  
Fit wheels inside tyres as shown.

▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。  
Twist the tyre onto the wheel.




▶ ビッターはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。  
After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

### 39 タイヤ Wheels



< フロント Front >



< リヤ Rear >

リヤ用  
For Rear

⑬① ホイールボルト  
Wheel Bolt  
4


フロント用  
For Front

十字レンチ  
Cross Wrench




### 40 ボディマウント Body Mounts


No.7



▶ 広げて入れる。  
Widen the slit with a screwdriver and fit in the snap.



▶ ⑬②の向きに注意して、各2つずつ作る。  
Note the direction of ⑬② and assemble two of each kind.



📁 使用する袋詰。  
Part bags used.

🖍️ ゴム系接着剤で接着する。  
Apply rubber type glue.

🔪 瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue  
(CA glue, super glue).

x2 2セット組立てる(例)。  
Assemble as many  
times as specified.


LR 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.

# 41 ボディマウント Body Mounts


No.7

- 2 x 8mm TPビス  
TP Screw ..... 4
- 3 x 10mm TPビス (銀)  
TP Screw (Silver) ..... 2
- 3 x 15mm TPビス  
TP Screw ..... 2


<フロント Front >



<リヤ Rear >



# 42 ボディ Body Shell



- 使用する袋詰。  
Part bags used.
- をカットする。  
Cut off shaded portion.
- 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.
- 3mmの穴をあける (例)。  
Drill holes with the specified diameter.

# 43 塗装 Painting

① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。  
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.


③ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。  
Refer to the pictures on the box for the color scheme.

② ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。  
Mask the windows from the inside.

④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。  
After painting, remove the protective film from the body shell.


▶ 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。  
Paint the body shell from the inside using KyoshoO's spray colors.

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| No.76401 | クロームシルバー<br>Chrome Silver |
| No.76304 | イエロー<br>Yellow            |
| No.76302 | ブラック<br>Black             |



# 44 プラパーツ Plastic Parts

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 3 x 6mm TPビス<br>TP Screw | 4  |
| 3 x 8mm TPビス<br>TP Screw | 8  |
| 3mm ナット<br>Nut           | 4  |
| 3mm ワッシャー<br>Washer      | 11 |




▶ ナットは、しめすぎないように注意！  
Do not overtighten the nuts!




☑ 使用する袋詰。      ⚠ 注意して組立てる所。  
Part bags used.      Pay close attention here!

# 45 デカール Decals

▶ カッコの中は反対側用のデカールナンバーです。  
The decal numbers between brackets are only for the opposite side.



# 46 ボディ Body Shell



## 走行上の注意 Safety Precautions



- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
  - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
  - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell mounted!
- Do not run your car on ground:
  - ・ that is overgrown with grass.
  - ・ that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

① ② ③ 番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.





●ダンパースペーサー  
Shock Spacer

3 x 10mm TPビス  
TP Screw




●燃料フィルターの取付  
Installation of Fuel Filter

3 x 10mm TPビス  
TP Screw



●39641クーリングファンセットを取付ける場合  
Installation of 39641 Cooling Fan Set




⊠ 別購入品。  
Must be purchased separately!

●FUTABA SRN-31Fユニットを取付ける場合

Installation of FUTABA SRN-31F Unit

3 x 10mm TPビス  
TP Screw



●スライドキャブレター付エンジンを取付ける場合、下図を参考にしてリンケージをしてください。

In case of using slide type carburetor. Refer following picture for assembling.

2 x 10mm ビス  
Screw



3 x 3mm セットビス  
Set Screw



118 2mm ストッパー  
Stopper



139 4mm ボールエンド  
Ball End



117 ブレーキロッド  
Brake Rod



138 1.6 x 145mm ロッド  
Rod



119 スプリング  
Spring





2mm ナイロンナット  
Nylon Nut





121 テーパーワッシャー  
Tapered Washer



No.7



サーボ付属。  
Supplied with the servo.



使用する袋詰。  
Part bags used.

X 別購入品。  
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

をカットする。  
Cut off shaded portion.


2mm 2mmの穴をあける(例)。  
Drill holes with the specified diameter.

仮止め。  
Tentatively tighten.

1:1 原寸図。  
True-to-scale diagram.

**1** ダンパー (1)  
Shock (1)

● G5ダンパーカラーの種類、個数を変えて、車高の調整ができます。  
Adjust the ride height by changing the quantity and / or type of shock collars used.



|  |  |
|--|--|
| G5を増やす。<br>Increasing G5 shock collar width. | 車高が上がる。<br>Ride height becomes higher. |
| G5を減らす。<br>Decreasing G5 shock collar width. | 車高が下がる。<br>Ride height becomes lower.  |

**2** ダンパー (2)  
Shock (2)

● ダンパースプリング、オイルをオプションパーツと変えることで、ステアリング特性を変えることができます。  
Adjust the steering behaviour by changing the spring tension and / or type of shock oil.

|                                      |               |                                    |                                     |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ダンパーのかたさ<br>Spring stiffness         | かたい<br>Hard   | ↔                                  | やわらかい<br>Soft                       |
| ステアリング特性<br>Steering characteristics | フロント<br>Front | シャープ<br>Sharp                      | マイルド<br>Mild                        |
|                                      | リヤ<br>Rear    | タイヤのグリップが低くなる。<br>Grip gets lower. | タイヤのグリップが高くなる。<br>Grip gets higher. |

< スプリング Spring >

|  |                |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|
| ダンパーのかたさ<br>Spring stiffness                   | かたい<br>Hard    | ↔             | やわらかい<br>Soft  |
| 92491 オンロードスプリング(S)<br>On-road Shock Spring(S) | イエロー<br>Yellow | グリーン<br>Green | オレンジ<br>Orange |


< ダンパーオイル Shock Oil >

|                              |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ダンパーのかたさ<br>Spring stiffness | かたい<br>Hard      | ↔                | やわらかい<br>Soft    |
| シリコンオイル<br>Silicone Oil      |                  | # 400<br>(96607) | # 300<br>(96605) |
|                              | # 600<br>(96609) | # 500<br>(96608) | # 200<br>(96603) |
|                              |                  |                  | # 100<br>(96601) |

**3** キャスター  
Caster

● フロントサスペンション  
Front Suspension

● ⑭2 スペーサーの取付位置を変えて、キャスター角を変更できます。  
Adjust the caster by changing the location of the ⑭2 Spacer.




▶ 一般的にキャスター角を大きくすると、コーナリング特性がマイルドになる。  
Generally, the bigger the caster, the milder cornering becomes.

**4** キャンバー  
Camber

● ピロボールの締込量でキャンバー角の調整ができます。  
Adjust the camber by tightening or unscrewing the pillow ball.

< フロント Front >




▶ ④3 スイングシャフトが脱落するので、ゆるめすぎないこと  
Do not loosen too much since will Swingshaft fall out.

▶ キャンバー角は、約1.0に調整してください。  
Adjust camber approx. 1.0

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | 特性<br>Steering Characteristics                         |
| キャンバー角 大<br>Camber Angle (Large) | ステアリング特性はマイルド傾向になる。<br>Steering becomes milder.        |
| キャンバー角 小<br>Camber Angle (Small) | コーナリング初期の反応が良くなる。<br>Enters corners more aggressively. |

● リヤサスペンション  
Rear Suspension

< リヤ Rear >



● トー角  
Toe Angle

約2° approx. 2.0

約2° approx. 2.0

▶ リヤにトー角を少しつけると、走行安定性が向上します。  
Rear toe angle give stability.

▶ キャンバー角は、約1.0に調整してください。  
Adjust camber approx. 1.0

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | 特性<br>Steering Characteristics  |
| キャンバー角 大<br>Camber Angle (Large) | コーナリング初期にリヤタイヤがすべりにくくなる。<br>Gives rear tires more grip when entering corners.   |
| キャンバー角 小<br>Camber Angle (Small) | コーナリング初期にリヤタイヤがすべりやすくなる。<br>Rear tire grip becomes worse when entering corners. |



次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。  
**CAUTION: Do NOT operate the model in the following places and situations:**  
**(Non-observance may lead to accidents!)**


● 周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！

1. 自動車道路では走らせない。
  2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
  3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
  4. 室内やせまいところでは走らせない。
- ※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and parks!
4. indoors and in limited space!

\* Non-observance may account for personal injury and property damage!



● プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

**Always check the dry batteries in the radio!**

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

● 近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

**Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!**

**NEVER** share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



● 車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

**When the model is behaving strangely...!**

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

**CAUTION: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:**

● 燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

**Handle fuel ONLY outdoors!**

Vapors and exhausts are very noxious to health!




● 回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

**Do NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!



● 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



● 燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

**ONLY** use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

● 燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとしめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

**Fuel is highly inflammable and high-explosive!**

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!




● 燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。

**NEITHER** swallow fuel **NOR** let it into your eyes!

Immediate measures should be taken: if fuel is swallowed, induce vomit-ing. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!



# スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names                          | 内容 (キーNo.と入数) Quantity                                     | ★定価  | ★発送手数料      |
|--------|--|--|------|-------------|
| AB-15  | クラッチシュー<br>Clutch Shoe                   | 153 x 2  | 180  | 200<br>(一律) |
| AB-17  | クラッチスプリング<br>Clutch Spring               | 154 x 4  | 350  |             |
| BS-46  | 6.8mmボール<br>6.8mm Ball                   | 69 x 10  | 250  |             |
| FD-21  | フライホイールセット<br>Flywheel Set               | 151 x 1  | 650  |             |
| FD-33  | テールパイプ<br>Tail Pipe                      | 147 x 1  | 130  |             |
| FD-65  | GP用リンクージセット<br>Linkage Set (for GP cars) | 119 139 141 x 1 105 121 x 4<br>104 120 138 145 x 2 118 x 3 | 1100 |             |
| FM-222 | クラッチベル (15T)<br>Clutch Bell (15T)        | 157 x 1  | 1100 |             |
| FZ-10  | ギヤボックス<br>Gear Box                       | 24 25 x 1  | 300  |             |
| FZ-13  | ファイナルデフケース<br>Final Differential Case    | 16 20 26 28 x 1 21 x 2                                     | 900  |             |
| FZ-14  | センタープレート<br>Center Plate                 | 8 x 1  | 200  |             |
| FZ-15  | 11mmピロボール<br>11mm Pillow Ball            | 34 x 2   | 250  |             |
| FZ-18  | サスシャフト (C)<br>Suspension Shaft (C)       | 73 x 2   | 250  |             |
| FZ-23  | センターシャフト (リヤ)<br>Center Shaft (Rear)     | 75 76 x 1  | 400  |             |
| FZ-51  | メインシャシー (FW-04)<br>Main Chassis (FW-04)  | 15 x 1   | 2000 |             |
| FZ-52  | アッパーデッキ (FW-04)<br>Upper Deck (FW-04)    | 103 x 1  | 1200 |             |
| FZ-53  | ナックルアーム<br>Knuckle Arm                   | 29 30 x 1  | 500  |             |
| FZ-54  | リヤハブ<br>Rear Hub                         | 65 66 x 1  | 500  |             |
| FZ-55  | フロントサスアーム<br>Front Suspension Arm        | 39 40 84 143 x 2 142 x 6                                   | 600  |             |
| FZ-56  | リヤサスアーム<br>Rear Suspension Arm           | 62 63 64 x 2   | 600  |             |
| FZ-57  | フロントバルクヘッド<br>Front Bulkhead             | 37 38 x 1  | 400  |             |
| FZ-58  | センターバルクヘッド<br>Center Bulkhead            | 50 51 52 53 98 x 1   | 350  |             |
| FZ-59  | リヤバルクヘッド<br>Rear Bulkhead                | 70 71 74 85 x 1  | 500  |             |
| FZ-60  | バンパーセット<br>Bumper Set                    | 86 87 88 89 113 140 x 1                                    | 500  |             |
| FZ-61  | メカボックスセット<br>Receiver Box Set            | 106 107 108 109 x 1<br>110 111 144                         | 450  |             |
| FZ-62  | スパーギヤ (39T)<br>Spur Gear (39T)           | 48 49 x 1  | 300  |             |
| FZ-63  | ディスクホルダー<br>Disk Holder                  | 56 x 1   | 400  |             |
| FZ-64  | スパーギヤシャフト<br>Spur Gear Shaft             | 19 47 x 1  | 250  |             |
| FZ-65  | フロントセンターシャフト<br>Front Center Shaft       | 61 x 1   | 300  |             |
| FZ-66  | サスシャフト (D)<br>Suspension Shaft (D)       | 42 146 x 2   | 250  |             |
| FZ-67  | サスシャフト (E)<br>Suspension Shaft (E)       | 41 x 2   | 250  |             |
| FZ-68  | サスシャフト (F)<br>Suspension Shaft (F)       | 72 x 2   | 250  |             |
| FZ-69  | スイングシャフト<br>Swingshaft                   | 43 x 2   | 500  |             |
| FZ-70  | ブレーキレバー<br>Brake Lever                   | 54 55 57 x 1   | 300  |             |
| FZ-71  | ホイールシャフト<br>Wheel Shaft                  | 31 x 2   | 450  |             |
| FZ-72  | ホイールストッパーボルト<br>Wheel Stopper Bolt       | 131 x 4  | 400  |             |
| FZ-73  | ドライブワッシャー<br>Drive Washer                | 36 x 4   | 400  |             |
| FZ-74  | 9mmピロボール<br>9mm Pillow Ball              | 67 x 3   | 250  |             |
| FZ-75  | 9mmピロボールナット<br>9mm Pillow Ball Nut       | 68 x 3   | 300  |             |
| FZ-76  | 11mmピロボールナット<br>11mm Pillow Ball Nut     | 35 x 2   | 300  |             |
| FZ-77  | フューエルタンク (100cc)<br>Fuel Tank (100cc)    | 90 x 1   | 1000 |             |

| 品番 No.        | パーツ名 Part Names                                       | 内容 (キーNo.と入数) Quantity                      | ★定価    | ★発送手数料      |
|---------------|---|---|--------|-------------|
| GT-5          | パイロットシャフト<br>Pilot Shaft                              | 152 x 1                                     | 400    | 200<br>(一律) |
| LA-22         | ステアリングピン<br>Steering Pin                              | 10 11 x 2                                   | 250    |             |
| LA-23         | セイバーシャフトセット<br>Servo Saver Shaft Set                  | 12 x 2                                      | 300    |             |
| LD-70         | クラッチベアリング<br>Clutch Bearing                           | 156 158 x 1                                 | 580    |             |
| OR-111        | EGボディアタッチメント<br>EG Body Attachment                    | 136 137 x 1<br>133 133 134 135 x 4          | 600    |             |
| OT-5          | ジョイント<br>Joint  | 23 x 2                                      | 300    |             |
| OT-28         | デフギヤセット<br>Differential Gear Set                      | 19 x 2 17 18 x 4                            | 750    |             |
| OT-29         | Oリング<br>O-ring  | 44 x 10                                     | 200    |             |
| OT-35         | アッパーロッドセット<br>Upper Rod Set                           | 115 x 4 45 x 8                              | 380    |             |
| OT-36         | 2.6mmピロボール (黒)<br>2.6mm Pillow Ball (Black)           | 7 x 10                                      | 350    |             |
| SPW-51        | ステンレスディスクローター<br>Stainless Disk Rotor                 | 58 x 1 59 60 x 2                            | 1000   |             |
| W-5161        | レーシングダンパー (SS)<br>Racing Shock (SS)                   | 45 78 79 x 2 77 x 4<br>80 81 82 83 Gパーツ x 2 | 1200   |             |
| 1284          | 5.8mmピロボール (銀)<br>5.8mm Pillow Ball (Silver)          | 9 x 8                                       | 200    |             |
| 1700<br>KP,KY | 蛍光ストラップ (S)<br>Fluorescent Strap (S)                  | 124 x 10                                    | (各)180 |             |
| 1701<br>KP,KY | 蛍光ストラップ (M)<br>Fluorescent Strap (M)                  | 96 x 1                                      | (各)250 |             |
| 1705          | カラーアンテナ (白)<br>Color Antenna (White)                  | 112 x 6                                     | 500    |             |
| 1795          | カラーシリコンチューブ<br>Color Silicone Tube                    | 91 x 2                                      | 400    |             |
| 1901          | 5x10mmベアリング<br>5x10mm Ball Bearing                    | 27 x 2                                      | 700    |             |
| 1911          | 8x14mmベアリング<br>8x14mm Ball Bearing                    | 22 x 2                                      | 700    |             |
| 39645         | エアークリーナー<br>Air Cleaner                               | 122 123 x 1                                 | 500    |             |
| 74901         | GS15-Rエンジン<br>GS15-R Engine                           | 150 x 1                                     | 13000  |             |
| 74901-12      | エンジンマウントプレート<br>Engine Mount Plate                    | 92 x 1                                      | 400    |             |
| 6591          | マフラーガスケット<br>Muffler Gasket                           | 93 x 5                                      | 200    |             |
| 92601         | 耐熱マフラージョイントパイプ<br>Heat-resistant Muffler Joining Pipe | 95 x 2                                      | 800    |             |
| 92638         | スナップピン<br>Snap Pin                                    | 114 x 10                                    | 200    |             |
| 92921         | サーボセイバーチューブ<br>Servo Saver Tube                       | 4 5 6 x 1                                   | 500    |             |
| 92922         | サーボセイバープラパーツ<br>Servo Saver Tube Plastic Parts        | 1 2 3 14<br>100 101 102 x 1 13 x 4          | 300    |             |
| 92971         | SSチューンドマフラー<br>Muffler                                | 97 x 1                                      | 1200   |             |
| 92972         | マニホールド<br>Manifold                                    | 93 94 x 1                                   | 600    |             |
| 96474         | 6x12mmベアリング<br>6x12mm Ball Bearing                    | 33 x 2                                      | 1200   |             |
| 96522         | シリコンOリング P4.5 (スリム)<br>Silicone O-ring P4.5 (slim)    | 21 x 10                                     | 300    |             |
| 96592         | 12x18mmベアリング<br>12x18mm Ball Bearing                  | 32 x 2                                      | 1800   |             |

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。  
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

# オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| No.           | パーツ名<br>Part Names   | 内容(キーNo.と入数)<br>Quantity   | ★定価     | ★発送<br>手数料  |
|---------------|--|--|---------|-------------|
| FZW-12        | チタンサスシャフト(C)<br>Titanium Suspension Shaft (C)                  | ⑦③と交換。<br>instead of ⑦③.   | 1000    | 200<br>(一律) |
| FZW-13        | スチールデフベベルギヤ<br>Steel Differential Bevel Gear                   | ⑰,⑲と交換。<br>instead of ⑰,⑲.   | 2200    |             |
| FZW-14        | スチールデフピニオンギヤ<br>Steel Differential Pinion Gear                 | ⑱と交換。<br>instead of ⑱.   | 1800    |             |
| FZW-18        | スチールデフギヤセット<br>Steel Differential Gear Set                     |  | 6800    |             |
| FZW-22        | カーボンステアリングプレート<br>Carbon Steering Plate                        | ⑧と交換。<br>instead of ⑧.   | 800     |             |
| FZW-25        | ハードデフケース<br>Hard Deff Case                                     | ⑰と交換。<br>instead of ⑰.   | 2200    |             |
| FZW-26        | ビスカスカップリング<br>Viscus Cup Ring                                  | ⑦⑤,⑦⑥と交換。<br>instead of ⑦⑤,⑦⑥.   | 2400    |             |
| FZW-30        | 4サイクルフィッティングキット<br>4 Cycle Fitting Kit                         | 4サイクルエンジン搭載用<br>When Mounting 4 Cycle Engines                              | 11800   |             |
| FZW-51        | ハードメインシャシー<br>Hard Main Chassis                                | ⑮と交換。<br>instead of ⑮.   | 5800    |             |
| FZW-52        | カーボンアッパーデッキ<br>Carbon Upper Deck                               | ⑩③と交換。<br>instead of ⑩③.   | 3800    |             |
| FZW-53        | ユニバーサルスイングシャフト<br>Universal Swingshaft                         | ⑳,④③と交換。<br>instead of ⑳,④③.   | 3000    |             |
| FZW-54        | フロントスタビライザーセット<br>Front Stabilizer Set                         |  | 1200    |             |
| FZW-55        | リヤスタビライザーセット<br>Rear Stabilizer Set                            |  | 1200    |             |
| FZW-56        | 2スピードオートマチックトランスミッションセット<br>2-Speed Automatic Transmission Set |  | 12000   |             |
| FZW-60        | ローハイトエンジンマウント<br>Low Height Engine Mount                       | ※リコイル付エンジンには使用できません<br>*Not available with Pull Start Engine.              | 2000    |             |
| FZW-61        | ハイバランスフライホイール<br>High Balance Flywheel                         | FZW-60とセットで使用<br>Use with FZW-60.  | 1800    |             |
| FZW-62        | ハイバランスフライホイール(2スピード)<br>High Balance Flywheel (2-speed)        | FZW-60とセットで使用<br>Use with FZW-60.  | 1800    |             |
| FD-49         | フライホイール(CZ-R)<br>Flywheel (CZ-R)                               | O.S., ENYAエンジン用<br>for O.S., ENYA Engines                                  | 650     |             |
| W0136         | 5.8mmハードボール(M3.0)<br>5.8mm Hard Ball (M3.0)                    | ⑧③と交換。ハードアルマイト付<br>instead of ⑧③. hard anodized                            | 500     |             |
| W0137         | 6.8mmハードボール(M3.0)<br>6.8mm Hard Ball (M3.0)                    | ⑧⑨と交換。ハードアルマイト付<br>instead of ⑧⑨. hard anodized                            | 500     |             |
| W5152         | テフロンツーリングダンパー(SS)<br>Teflon Touring Shock (SS)                 |  | 3200    |             |
| W5155         | アジャスタブルテフロンダンパー(SS)<br>Adjustable Teflon Shock (SS)            |  | 3200    |             |
| 1295<br>KP,KY | 5.8mmボールエンド<br>5.8mm Ball End                                  | ④⑤と交換。蛍光ピンク/蛍光イエロー<br>instead of ④⑤. Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow | (各) 300 |             |
| 1706          | カラーアンテナ(蛍光ピンク)<br>Color Antenna (Fluorescent Pink)             |  | 500     |             |
| 1707          | カラーアンテナ(蛍光イエロー)<br>Color Antenna (Fluorescent Yellow)          |  | 500     |             |
| 1710          | スペシャルアンテナホルダー<br>Special Antenna Holder                        |  | 500     |             |
| 1795<br>KP,KY | カラーシリコンチューブ<br>Color Silicone Tube                             | ⑨①と交換。蛍光ピンク/蛍光イエロー<br>instead of ⑨①. Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow | (各) 400 |             |
| 96997         | 5x8mmベアリング<br>5x8mm Ball Bearing                               | ⑬と交換。4ヶ入<br>instead of ⑬. 4 pcs.   | 1000    |             |
| 1948          | エアークリーナーオイル<br>Air Cleaner Oil                                 |  | 1000    |             |
| 39308         | 燃料フィルター(M)<br>Fuel Filter (M)                                  |  | 1000    |             |
| 39401         | ウレタンフォームバンパー<br>Urethane Foam Bumper                           |  | 300     |             |
| 39509         | スチールファイナルデフケース<br>Steel Final Differential Case                | ⑳,②⑥と交換。<br>instead of ⑳,②⑥.   | 3800    |             |
| 39641         | クーリングファンセット<br>Cooling Fan Set                                 |  | 2800    |             |
| 39648         | スペシャルエンジンマウント<br>Special Engine Mount                          | O.S.製エンジン搭載用<br>When Mounting O.S. Engines                                 | 2500    |             |
| 39651         | FRPブレーキディスク<br>FRP Brake Disk                                  | ⑤⑧と交換。<br>instead of ⑤⑧.   | 1000    |             |
| 39652         | FRPブレーキディスク(薄型)<br>FRP Brake Disk (Thin Type)                  | ⑤⑧と交換。2枚入<br>instead of ⑤⑧. 2 pcs.   | 1000    |             |
| 39661         | チューンドマフラーセット(赤)<br>Tuned Muffler Set (Red)                     | ⑨④,⑨⑦と交換。<br>instead of ⑨④,⑨⑦.   | 6000    |             |
| 39671         | ベスベルクラッチシュー<br>Vespef Clutch Shoe                              | ⑬③と交換。<br>instead of ⑬③.   | 2500    |             |
| 39696         | タイヤケース(SuperTen)<br>Tire Box (SuperTen)                        |  | 600     |             |
| 39712         | SCスーパーチューンドマフラー<br>Spring Connect Super Tuned Muffler          | スプリングコネクトタイプ<br>Spring Connect Type  | 8000    |             |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names  | 内容(キーNo.と入数)<br>Quantity               | ★定価  | ★発送<br>手数料  |
|-----------|---|--|------|-------------|
| 71312     | 6v-600mAhニカドバッテリー<br>6v-600mAh Ni-Cd Battery                  | 受信機用ニカドバッテリー                           | 3800 | 200<br>(一律) |
| 71641     | 6v-1000mAhニカドバッテリー<br>6v-1000mAh Ni-Cd Battery                | 受信機用ニカドバッテリー                           | 4000 |             |
| 80312     | ロッキングジグ&レンチ<br>Locking Jig & Wrench                           |  | 800  |             |
| 87651     | メンテナンススタンド<br>Maintenance Stand                               |  | 1800 |             |
| 92001     | オンロードスプリングセット(ハードタイプ)<br>Onroad Spring Set (Hard Type)        |  | 800  |             |
| 92022     | マルチ車高ゲージ<br>Multi Ride Height Gauge                           |  | 800  |             |
| 92411     | チタンアジャストロッド 30mm<br>Titanium Adjust Rod 30mm                  | ①⑮と交換。 2本入<br>instead of ①⑮. 2 pcs.    | 600  |             |
| 92491     | オンロードスプリングセット<br>Onroad Spring Set                            | ⑧②と交換。 3種類入<br>instead of ⑧②. 3 types. | 800  |             |
| 92509     | チタンアジャストロッド 20mm<br>Titanium Adjust Rod 20mm                  | 2本入 タイロッド用<br>2 pcs. for Tie Rod       | 600  |             |
| 92511     | マフラスター<br>Muffler Stay  | 強化タイプ<br>strengthened                  | 600  |             |
| 92613     | ワンピースクラッチベル 13T<br>One-piece Clutch Bell 13T                  | ①⑤,①⑥と交換。<br>instead of ①⑤,①⑥.         | 1600 |             |
| 92614     | ワンピースクラッチベル 14T<br>One-piece Clutch Bell 14T                  | 1901<br>5x10mmベアリング必要                  | 1600 |             |
| 92615     | ワンピースクラッチベル 15T<br>One-piece Clutch Bell 15T                  | 5x10mm Ball Bearing                    | 1600 |             |
| 92616     | ワンピースクラッチベル 16T<br>One-piece Clutch Bell 16T                  |  | 1600 |             |
| 92617     | ワンピースクラッチベル 17T<br>One-piece Clutch Bell 17T                  |  | 1600 |             |
| 92618     | ワンピースクラッチベル 18T<br>One-piece Clutch Bell 18T                  |  | 1600 |             |
| 92721     | オンロードスプリングセット(ソフトタイプ)<br>Onroad Spring Set (Soft Type)        |  | 800  |             |
| 92741     | クラッチスプリング(ハード)<br>Clutch Spring (Hard)                        |  | 500  |             |
| 92915     | デュアルスプリングセット<br>Dual Spring Assort Set                        |  | 4200 |             |
| 94402     | ロックタイト(中強度)<br>Loctite (medium strength)                      |  | 900  |             |
| 96411     | ワンタッチプラグヒートセット<br>One-touch Plug Heat Set                     |  | 4800 |             |
| 96421     | クイックフルポンプ(250cc)<br>Quick Fill Fuel Bottle (250cc)            |  | 900  |             |
| 96508     | HGジョイントグリス<br>HG Joint Grease                                 |  | 800  |             |
| 96509     | ワンウェイベアリンググリス<br>Oneway Bearing Grease                        |  | 800  |             |
| 695013    | チームサーキットショック5段階調整<br>Team Circuit Shock (5 different setting) |  | 3800 |             |
| 695014    | パワーユニバーサルシャフト<br>Power Universal Shaft                        | ③①,④③と交換。<br>instead of ③①,④③.         | 3500 |             |

|       |                  |      |       |                  |      |
|-------|------------------|------|-------|------------------|------|
| 96601 | 100              |      | 96610 | 800              |      |
| 96602 | 150              |      | 96611 | 450              |      |
| 96603 | 200              |      | 96612 | 550              |      |
| 96604 | シリコンオイル 250      |      | 96613 | シリコンオイル 700      |      |
| 96605 | Silicone Oil 300 | 各600 | 96614 | Silicone Oil 900 | 各600 |
| 96606 | 40cc 350         |      | 96615 | 40cc 1100        |      |
| 96607 | 400              |      | 96616 | 1200             |      |
| 96608 | 500              |      | 96531 | 1000             |      |
| 96609 | 600              |      |       |                  |      |

|       |                    |      |       |                     |      |
|-------|--------------------|------|-------|---------------------|------|
| 96501 | デフギヤグリス #1000      | 各800 | 96504 | デフギヤグリス #15000      |      |
| 96502 | Differential #3000 |      | 96505 | Differential #30000 | 各800 |
| 96503 | Gear Grease #5000  |      |       |                     |      |

# ホイール、タイヤ、ボディセット WHEEL, TIRE, BODY SET

|         |  |  |     |             |
|---------|--|--|-----|-------------|
| FZ-79G  | ロープロホイール(ガンメタ)<br>Low Profile Wheel (Gun metallic)         |  | 600 | 200<br>(一律) |
| FZ-79W  | ロープロホイール(ホワイト)<br>Low Profile Wheel (White)                |  | 600 |             |
| FZ-80G  | ロープロワイドホイール(ガンメタ)<br>Low Profile Wide Wheel (Gun metallic) |  | 600 |             |
| FZ-80W  | ロープロワイドホイール(ホワイト)<br>Low Profile Wide Wheel (White)        |  | 600 |             |
| FZ-81BK | 18スポークホイール(ブラック)<br>18-Spoke Wheel (Black)                 |  | 600 |             |
| FZ-81S  | 18スポークホイール(シルバー)<br>18-Spoke Wheel (Silver)                |  | 700 |             |
| FZ-81W  | 18スポークホイール(ホワイト)<br>18-Spoke Wheel (White)                 |  | 600 |             |
| FZ-82BK | 18スポークワイドホイール(ブラック)<br>18-Spoke Wide Wheel (Black)         |  | 600 |             |
| FZ-82S  | 18スポークワイドホイール(シルバー)<br>18-Spoke Wide Wheel (Silver)        |  | 700 |             |
| FZ-82W  | 18スポークワイドホイール(ホワイト)<br>18-Spoke Wide Wheel (White)         |  | 600 |             |





|         |  |                                      |      |             |
|---------|--|--------------------------------------|------|-------------|
| 39021   | ボディセット(AMG Mercedes CLK)<br>Body Set (AMG Mercedes CLK)  |                                      | 3000 | 200<br>(一律) |
| 39021-1 | デカール(D2)<br>Decal Set (D2)                               | デカール x1<br>decals                    | 1800 |             |
| 39022-1 | デカール(WARSTEINER)<br>Decal Set (WARSTEINER)               | デカール x1<br>decals                    | 1500 |             |
| 39622   | ボディセット(ポルシェGT1)<br>Body Set (PORSCHE GT1)                | リヤボディマウント穴<br>はシャシーにあわせて<br>あけてください。 | 4200 |             |
| 39834   | ボディセット(カルソニックスカイライン)<br>Body Set (CALSONIC SKYLINE)      |                                      | 3800 |             |
| 39835   | ボディセット(エッソトムスチェイサー)<br>Body Set (ESSO TOM'S CHASER)      |                                      | 4200 |             |
| 39903   | ボディセット(SOKマクラーレンF1-GTR)<br>Body Set (SOK McLaren F1-GTR) |                                      | 4200 |             |
| 39904   | ボディセット(カストロール無限NSX)<br>Body Set (Castrol MUGEN NSX)      |                                      | 4200 |             |
| 39905   | ボディセット(カストロールスーパーGT)<br>Body Set (Castrol Supra GT)      |                                      | 4200 |             |







|              |   |   |      |             |
|--------------|---|---|------|-------------|
| 92683<br>25R | K-ZEROスリックタイヤ25R<br>K-ZERO Slick Tire 25R | フロント用<br>for Front                                      | 1400 | 200<br>(一律) |
| 92683<br>25  | K-ZEROスリックタイヤ25Z<br>K-ZERO Slick Tire 25Z | モールドメッシュ<br>ハイグリップタイヤ<br>Molded Mesh<br>High Grip Tires | 1400 |             |
| 92683<br>30  | K-ZEROスリックタイヤ30Z<br>K-ZERO Slick Tire 30Z |   | 1400 |             |
| 92683<br>30V | K-ZEROスリックタイヤ30V<br>K-ZERO Slick Tire 30V |   | 1400 |             |
| 92683<br>40  | K-ZEROスリックタイヤ40Z<br>K-ZERO Slick Tire 40Z |   | 1400 |             |







|              |   |   |      |             |
|--------------|---|---|------|-------------|
| 92684<br>25R | K-ZEROスリックタイヤ25R<br>K-ZERO Slick Tire 25R | リヤ用<br>for Rear   | 1500 | 200<br>(一律) |
| 92684<br>25  | K-ZEROスリックタイヤ25Z<br>K-ZERO Slick Tire 25Z | モールドメッシュ<br>ハイグリップタイヤ<br>Molded Mesh<br>High Grip Tires | 1500 |             |
| 92684<br>30  | K-ZEROスリックタイヤ30Z<br>K-ZERO Slick Tire 30Z |   | 1500 |             |
| 92684<br>30V | K-ZEROスリックタイヤ30V<br>K-ZERO Slick Tire 30V |   | 1500 |             |
| 92684<br>40  | K-ZEROスリックタイヤ40Z<br>K-ZERO Slick Tire 40Z |   | 1500 |             |

## ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No.   | サイズ (mm)<br>Size (mm)      | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|---|----------------------------|--------------------|
|  ナベビス<br>Round Head Screw ●200 |                            |                    |
| 1101  | 2x6・2x8・2x10・2x15          | 5 each             |
| 1102  | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each             |
| 1103  | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12      | 5 each             |
| 1104  | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1105  | 4x6・4x8・4x10・4x12          | 5 each             |
| 1106  | 3x22・3x24・3x26・3x28        | 5 each             |
|  バインドビス<br>Bind Screw ●200     |                            |                    |
| 1110  | 2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12   | 5 each             |
| 1111  | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12      | 5 each             |
| 1112  | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1113  | 4x6・4x8・4x10・4x12          | 5 each             |
| 1114  | 3x22・3x25・3x28・3x30        | 5 each             |
| 1115  | 4x15・4x18・4x20・4x22        | 5 each             |
|  サラビス<br>Flat Head Screw ●200  |                            |                    |
| 1118  | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each             |
| 1119  | 3x6・3x8・3x10・3x12          | 5 each             |
| 1120  | 3x14・3x16・3x18・3x20        | 5 each             |
| 1121  | 4x8・4x10・4x15・4x20         | 5 each             |
| 1122  | 3x22・3x24・3x26・3x28        | 5 each             |
| 1123  | 3x30・3x32・3x34・3x35        | 5 each             |
|  キャップビス<br>Cap Screw ●200      |                            |                    |
| 1124  | 2x8・2x10・2x12・2x14         | 2 each             |
| 1125  | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 2 each             |
| 1126  | 3x8・3x10・3x12・3x14         | 2 each             |
| 1127  | 3x15・3x16・3x18・3x20        | 2 each             |
| 1128  | 3x25・3x30・3x35・3x40        | 2 each             |
| 1129  | 4x10・4x15・4x20             | 2 each             |
| 1130  | 4x25・4x28・4x30             | 2 each             |
| 1131  | 4x35・4x40・4x45             | 2 each             |


| 品番<br>No.   | サイズ (mm)<br>Size (mm)       | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  ナベタッピングビス<br>Round Head Self-Tapping Screw ●200 |                             |                    |
| 1132  | 2x4・2x6・2x8・2x10            | 5 each             |
| 1133  | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1134  | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1135  | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1136  | 3x25・3x30・3x35              | 5 each             |
| 1137  | 2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18 | 5 each             |
|  バインドタッピングビス<br>Bind Self-Tapping Screw ●200     |                             |                    |
| 1140  | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1141  | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1142  | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1143  | 4x10・4x15・4x18              | 5 each             |
|  サラタッピングビス<br>Flat Head Self-Tapping Screw ●200  |                             |                    |
| 1147  | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12   | 5 each             |
| 1148  | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14      | 5 each             |
| 1149  | 3x15・3x16・3x18・3x20         | 5 each             |
| 1150  | 4x15・4x20・4x25              | 5 each             |
|  フランジ付キャップビス<br>Flanged Cap Screw ●200           |                             |                    |
| 1153  | 3x6・3x8・3x10                | 2 each             |
| 1154  | 4x8・4x10・4x12               | 2 each             |
|  サラ小丸ビス<br>Screw ●200                            |                             |                    |
| 1157  | 2x8・2x10                    | 10 each            |
|  セットビス<br>Set Screw ●200                         |                             |                    |
| 1160  | 3x6・3x12・3x14・3x16          | 3 each             |
| 1161  | 3x3・3x4・3x5・3x10            | 3 each             |
| 1162  | 4x4・4x5・4x8・4x12            | 3 each             |
| 1163  | 5x4・5x5・5x6                 | 3 each             |
| 1164  | 5x30・5x40                   | 3 each             |
| 1165  | 3x20・3x25                   | 3 each             |

| 品番<br>No.  | 径<br>mm       | 入数 (各)<br>QUANTITY |
|--|---------------|--------------------|
|  ナット<br>Nut ●200                        |               |                    |
| 1171   | 2mm・2.6mm     | 10 each            |
| 1172   | 3mm・4mm       | 10 each            |
|  フランジ付ナット<br>Flanged Nut ●200           |               |                    |
| 1174   | 3mm           | 10 pcs             |
| 1175   | 4mm           | 10 pcs             |
|  ナイロンナット<br>Nylon Nut ●200              |               |                    |
| 1177   | 2.6mm         | 5 pcs              |
| 1178   | 3mm           | 5 pcs              |
| 1179   | 4mm           | 5 pcs              |
|  フランジ付ナイロンナット<br>Flanged Nylon Nut ●200 |               |                    |
| 1180   | 4mm           | 5 pcs              |
|  ワッシャー<br>Washer ●200                   |               |                    |
| 1185   | 2mm・2.6mm・3mm | 10 each            |
| 1186   | 4mm・5mm       | 10 each            |
|  Eリング<br>E-Clips ●150                   |               |                    |
| 1380   | E1.5          | 10 pcs             |
| 1381   | E2.0          | 10 pcs             |
| 1382   | E2.5          | 10 pcs             |
| 1383   | E3.0          | 10 pcs             |
| 1384   | E4.0          | 10 pcs             |
| 1385   | E5.0          | 10 pcs             |
| 1386   | E6.0          | 10 pcs             |
| 1387   | E7.0          | 6 pcs              |
| 1390   | E10.0         | 6 pcs              |

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

# <EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts identified only by key numbers are not sold individually !







メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通 TEL.046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10：00～18：00

63010011-1 PRINTED IN JAPAN